

JL-968 Multifunkční sterilizátor 5 v 1

Děkujeme Vám za zakoupení multifunkčního sterilizátoru JL-968 společnosti JoyCare. Před použitím přístroje Vám doporučujeme si pečlivě přečíst návod k obsluze. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.

Důležité bezpečnostní pokyny a upozornění

Přístroj nepoužívejte k jiným účelům, než účelům popsaným v tomto návodu. Před zapojením zařízení do elektrické sítě si na štítku přístroje přečtěte požadované elektrické napětí a ověřte si, zda zdroj el. napětí odpovídá tomuto požadavku. Před použitím přístroj zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Před zapojením do el. sítě odviňte celý kabel, zamezíte tím přehřátí přístroje. Obaly (igelitové obaly, karton, polystyren atd.) mohou být nebezpečné a musí být uchovávány mimo dosah dětí. V těchto uvedených případech zařízení vždy odpojte od elektrické sítě: pokud není používáno, během čištění a při zjištění jakékoli závady nebo nesprávné funkce. Zařízení odpojujte vždy vytažením vidlice, nikdy netahejte za síťový kabel. Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru v přítomnosti dětí, předejdete tím případným nehodám a úrazům. Přístroj umístěte v bezpečné vzdálenosti od dřezu, abyste předešli náhodnému spadnutí přístroje do vody. Přístroj neponořujte do vody ani nenechávejte ve vlhku. Vždy jej skladujte v suchu a v bezpečné vzdálenosti od ostrých předmětů, zdroje tepla a slunečního záření. Síťový kabel nikdy neomotávejte okolo přístroje. V případě poškození síťového kabelu nebo přístroje okamžitě ukončete práci s přístrojem. Pokud se hlavní část přístroje namočí, ihned přístroj odpojte od el. sítě.

Pokud přístroj spadne do vody, nikdy se jej nepokoušejte vytáhnout. Zapnutý přístroj nezakrývejte žádnými příkrývkami (např. ručník, deka, polštář). Přístroj nezakrývejte ani, pokud je vypnutý. Mohlo by dojít k přehřátí a vzplanutí a/ nebo k el. výboji a následnému poranění. Nepokoušejte se u přístroje opravit nebo vyměnit poškozené části. Vždy kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Zařízení používejte pouze k účelům uvedeným v tomto návodu, jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné, což může být nebezpečné. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Do otvorů na přístroji nevkládejte žádné předměty, nezabraňujte proudění vzduchu kolem přístroje.

Varování: Zacházejte s noži se zvýšenou opatrností, jsou velmi ostré. Přístroj nikdy nezapínejte, pokud je prázdný. Nikdy nezvedejte víko přístroje ani se nedotýkejte nožů, pokud je přístroj zapnutý nebo připojený do el. sítě. Potraviny vložte do mísy rovnoměrně pomocí lžice nebo stěrky, potraviny budou stejnoměrně a jemně nasekané. Přístroj ponechtejте zapnutý maximálně po dobu 2 minut. Poté je nutno přístroj vypnout a před dalším zapnutím nechat minimálně 5 minut vychladnout. Toto zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, osoby bez dostatečných znalostí nebo zkušeností aniž by byly seznámeny s obsluhou přístroje nebo pod dohledem odpovědné osoby. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Jednotlivé funkce přístroje:

- Sterilizátor- sterilizuje parou kojenecké láhve, dudlíky a malé příslušenství (předem se u výrobků přesvědčte o vhodnosti sterilizace parou).
- Ohřívač kojeneckých láhví/ pokrmů ve sklenicích
- Vaření ovoce a zeleniny a masa v páře
- Rozmrazování
- Mixer



1/ Sterilizátor (sterilizační nádoba)

2/ Vařič pro vaření v páře, ohřívání kojeneckých láhví a sklenic s pokrmem, rozmrazování

3/ Mixer (sekáček)

4/ Odměrka

5/ Košík na vaření a košík na zachycení zbytků tekutin





Použití:


Před použitím se ujistěte, že přístroj ani kabel nejsou viditelně poškozeny. Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něj čistou vodu (do čtyřhranného otvoru na dně vařiče). Potřebné množství vody (viz výše uvedená tabulka) odměřte v odměrce. Otvor zakryjte pomocí krytky. Síťový kabel připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na zadní straně) a poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je nyní připraven k použití.

Sterilizování/ vaření v páře/ rozmrazování/ ohřívání kojeneckých láhví a sklenic s pokrmem – nastavení přepínače a procesy

1/ Zapojte přístroj do sítě, rozsvítí se kontrolka „POWER“

2/ Nalijte příslušné množství vody do nádržky

3/ Poté stiskněte  a rozsvítí se kontrolka . Toto znamená, že přístroj začíná sterilizovat, zahřívát nebo vařit v páře. Nyní můžete začít sterilizovat kojenecké láhve, připravovat dětské jídlo v páře, vařit vejce, ohřívát mléko nebo dětské jídlo.

4/ Při nedostatku vody v přístroji se proces (sterilizace, vaření v páře a ohřev) automaticky zastaví, a kontrolka  zhasne.

FUNKCE	MNOŽSTVÍ MLÉKA V LAHVI/VE SKLENICI	MNOŽSTVÍ VODY	PŘIBLIŽNÁ DOBA CYKLU
Sterilizace kojeneckých lahví/sklenic		25 ml	5 min.
Vaření v páře (zelenina, ovoce, maso)		10-30 ml	3-6 min.
Rozmrazování		10-30 ml	3-6 min.
Ohřev mléka pokojové teploty na 37,5°C	125 ml	8 ml	2 min.
	260 ml	10 ml	3 min.
	330 ml	15 ml	3,5 min.
Ohřev mléka z chladničky na 37,5°C	125 ml	15 ml	3,5 min.
	260 ml	20 ml	4,5 min.
	330 ml	20 ml	4,5 min.

Sterilizování: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něj čistou vodu (do čtyřhranného otvoru na dně vařiče). Potřebné množství vody (viz výše uvedená tabulka) odměřte v odměrce. Otvor zakryjte pomocí krytky. Nasadte na vařič sterilizační nádobu. Z láhví odstraňte dudlíky a příp. další příslušenství a vložte je do sterilizační nádoby (max. 3 ks). Umístění láhví dnem vzhůru umožní dostatečný rovnoměrný přístup páry dovnitř. V nádobě můžete sterilizovat také dudlíky a další menší příslušenství láhví. Nádobu uzavřete příslušným víkem. Síťový kabel připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na zadní straně) a poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je nyní připraven ke sterilizaci. Během několika minut budou lahve / příslušenství sterilizované. Přístroj se po dokončení cyklu sám vypne.

Vaření v páře: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něj čistou vodu (do čtyřhranného otvoru na dně vařiče). Potřebné množství vody (viz výše uvedená tabulka) odměřte v odměrce. Otvor zakryjte pomocí krytky. Nejprve vložte do vařiče nádobku na zachycení zbytků tekutin a poté nádobku na vaření v páře. Do nádoby na vaření vložte potraviny, které chcete připravit (zelenina, ovoce, maso nakrájené na malé kousky) a uzavřete příslušným víkem. Síťový kabel připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na zadní straně) a poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je nyní připraven k vaření v páře. Potraviny se za několik minut uvaří. Po ukončení cyklu vaření v páře se přístroj automaticky vypne.

Rozmrazování: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něj čistou vodu (do čtyřhranného otvoru na dně vařiče). Potřebné množství vody (viz výše uvedená tabulka) odměřte v odměrce. Otvor uzavřete děrovaným víčkem. Nejprve vložte do vařiče nádobku na zachycení zbytků tekutin a poté nádobku na vaření v páře. Tuto nádobku použijete i na rozmrazování potravin a uzavřete příslušným víkem. Síťový kabel připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na zadní straně) a poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je nyní připraven k rozmrazování. Potraviny se za několik minut rozmrazí. **Upozornění:** Pokud se potraviny budou rozmrazovat déle než 5 minut (záleží na druhu potraviny), může dojít k jejich znehodnocení. Proto doporučujeme vyjmout potraviny a přístroj vypnout ihned po dokončení cyklu rozmrazování.

Ohřívání kojeneckých lahví a sklenic s pokrmem: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. sítě. Odejměte víko vařiče a nalijte do něho čistou vodu (do čtyřhranného otvoru na dně vařiče). Potřebné množství vody odměřte v odměrce. Množství vody závisí také na množství nápoje/pokrmu v láhvi nebo sklenici, viz výše uvedená tabulka. Otvor uzavřete děrovaným víčkem. Na vařič nasadte příslušné víko, z něhož nejprve sundáte malé víčko uprostřed. Do otvoru ve víku vložte láhev nebo sklenici, kterou chcete ohřát (otvor je dost velký, aby se do něho vešli i lahve se širokým hrdlem). Síťový kabel připojte nejprve k přístroji (do zástrčky na zadní straně) a poté do zásuvky el. sítě. Přístroj je nyní připraven k ohřívání. Láhev nebo sklenice s nápojem/ pokrmem se za několik minut ohřeje. Po ukončení cyklu ohřívání se přístroj automaticky vypne.

Mixování (sekání) potravin: Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Zkontrolujte, zda není síťový kabel připojen do el. sítě. Odšroubujte nádobu od nástavce mixéru se sekacími noži. **Důležité varování: Provádějte tuto činnost s nejvyšší opatrností, nože jsou velmi ostré. Při manipulaci s noži (a čištění) dbejte zvýšené opatrnosti.** Vložte do nádoby potraviny, které chcete mixovat/nasekat a našroubujte na ni nástavec s noži. Nádobu s nástavcem potom nasadíte do základny mixéru. Nástavec musí správně zapadnout a 3 výčnělky v nástavci se musí vyrovnat se třemi tlačítky v základně mixéru. Rukou zatlačte svisle na nádobu (postačí jemný tlak, není třeba hrubé síly) a přístroj začne mixovat/ sekat. Rukou tlačte na nádobu do té doby, než budou potraviny namixované/ nasekané dle Vašeho přání. Pokud přestanete tlačit, přístroj se zastaví. Důležité: Přístroj potraviny umixuje/ naseká za 10 až 30 vteřin. Poté odpojte přístroj od el. sítě. Vyjměte zpracované potraviny z nádoby. Nádobu umyjte a opláchněte.

Důležité varování: Po ukončení zpracování potravin nádobou před otevřením zatřepejte. Před podáním pokrmu dítěti, zkontrolujte teplotu pokrmu. Pokud je příliš studený, můžete využít funkci přístroje – ohřívání. (doporučujeme teplotu pokrmu mezi 32 až 42°C). Nedoporučujeme opakované ohřívání pokrmů. Dávejte pozor, abyste pokrm neohřáli na příliš vysokou teplotu. Přístroj nepoužívejte k jiným účelům, než účelům popsaným v tomto návodu. Tento přístroj je určen pouze pro domácí (ne profesionální) použití.

Údržba: Nepokoušejte se přístroj opravit nebo vyměnit poškozené části, v opačném případě dojde k porušení platnosti záruky. Vždy kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. Doporučujeme nepoužívat přístroj ve velmi teplých prostorách. Vždy používejte čistou (nebo filtrovanou) vodu. Předjedete tím vzniku vodního kamene. Před čištěním vždy odpojte síťový kabel přístroje od elektrické sítě. K čištění přístroje a /nebo jeho příslušenství použijte mírně vlhký hadřík a vodu, nebo mycí prostředek (neabrazivní). Nepoužívejte k čištění abrazivní, agresivní prostředky ani ředidla. Při odstraňování vodního kamene postupujte takto: Nalijte do přístroje (ohřívací části, nikdy ne do základny mixéru!) roztok přibližně 50ml octa a 100ml vody. Roztok ponechte působit několik minut nebo až se usazeniny rozpustí. Potom roztok vylijte a přístroj vytřete vlhkým hadříkem a vysušte. Během čištění přístroj nezapínejte. Odstraňování vodního kamene doporučujeme každé 4 týdny.


Technické údaje:

Příkon: 300 + 200 W

Elektrické napětí: 220/240V – 50Hz

Provozní podmínky: Teplota: 10°C – 40°C, relativní vlhkost: 30-75% bez kondenzace, atm.tlak: 700-1060hPa

Přepravní a skladovací podmínky: Teplota: 10°C – 40°C, relativní vlhkost: 5-95%, atm. tlak: 700-1060hPa

 Tento výrobek je vyroben v souladu se všemi platnými evropskými směrnici.



Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení). Tento výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu. Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se řiďte pokyny pro likvidaci přístroje.

Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit bez předchozího upozornění.

Vyrobeno v P.R.C.

Distribučováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.R.L.,
Via Massimo d'Antona n.28, 60033, Chiaravalle (Itálie).

Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz