

















## DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ MANŽETY PRO TONOMETRY OMRON

<b>STARŠÍ MODELY</b> <b>Tonometry OMRON</b> (na paži) porovnání vlastností a funkcí	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON
	403-C	703-C	405-C	705-C	705-CP	705-IT	MX	MX2	M1
									
Doporučená náhradní manžeta	CM-X-střední 22–32 cm	CM-X-střední 22–32 cm	CM1-střední 22–32 cm	CM1-střední 22–32 cm	CM1-střední 22–32 cm	CM1-střední 22–32 cm	CM-X-střední 22–32 cm	CM-X-střední 22–32 cm	CM1-střední 22–32 cm
Volitelná manžeta CS – „dětská“ (17–22 cm)	–	–	–	–	–	☺	☺ CSB set	–	☺ CSB set
Volitelná manžeta CL1– silná paže (32–42 cm)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

<b>STARŠÍ MODELY</b> <b>Tonometry OMRON</b> (na paži) porovnání vlastností a funkcí	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON	OMRON
	M1 Classic	M1 Plus	M4	M4-I	M5-I	MX3	MX3 Plus	HEM-773	M7
									
Doporučená náhradní manžeta	CM-X-střední 22–32 cm	CM-X-střední 22–32 cm	CM1-střední 22–32 cm	CM1-střední 22–32 cm	CM1-střední 22–32 cm	CM-X-střední 22–32 cm	CM-X-střední 22–32 cm	CC-univerzální 22–42 cm	CC-univerzální 22–42 cm
Volitelná manžeta CS – „dětská“ (17–22 cm)	☺ CSB set	☺ CSB set	–	☺	☺	–	–	–	–
Volitelná manžeta CL1– silná paže (32–42 cm)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	–	–

<b>STARŠÍ MODELY</b> <b>Tonometry OMRON</b> (na paži) porovnání vlastností a funkcí	OMRON	OMRON	OMRON						
	IC	HEM-711	HEM-711-S						
									
Doporučená náhradní manžeta	CM1-střední 22–32 cm	CM1-střední 22–32 cm	CS-pediatrická 17– 22cm						
Volitelná manžeta CS – „dětská“ (17–22 cm)	–	–	☺						
Volitelná manžeta CL1– silná paže (32–42 cm)	☺	☺	–						