


















DOPORUČENÉ NÁHRADNÍ MANŽETY PRO TONOMETRY OMRON

STARŠÍ MODELY Tonometry OMRON (na paži) porovnání vlastností a funkcí	OMRON 403-C	OMRON 703-C	OMRON 405-C	OMRON 705-C	OMRON 705-CP	OMRON 705-IT	OMRON MX	OMRON MX2	OMRON M1
									
Doporučená náhradní manžeta	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm
Volitelná manžeta CS – „dětská“ (17–22 cm)	–	–	–	–	–	☺	☺ CSB set	–	☺ CSB set
Volitelná manžeta CL1– silná paže (32–42 cm)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺

STARŠÍ MODELY Tonometry OMRON (na paži) porovnání vlastností a funkcí	OMRON M1 Classic	OMRON M1 Plus	OMRON M4	OMRON M4-I	OMRON M5-I	OMRON MX3	OMRON MX3 Plus	OMRON HEM-773	OMRON M7
									
Doporučená náhradní manžeta	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CC-univerzální 22–42 cm	CC-univerzální 22–42 cm
Volitelná manžeta CS – „dětská“ (17–22 cm)	☺ CSB set	☺ CSB set	–	☺	☺	–	–	–	–
Volitelná manžeta CL1– silná paže (32–42 cm)	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	–	–

STARŠÍ MODELY Tonometry OMRON (na paži) porovnání vlastností a funkcí	OMRON IC	OMRON HEM-711	OMRON HEM-711-S	OMRON M6	OMRON M6	OMRON M6 Comfort	OMRON M6 Comfort	OMRON	OMRON
									
Doporučená náhradní manžeta	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CS-pediatrická 17– 22cm	CM2 - střední 22–32 cm	CM2 - střední 22–32 cm	CC-univerzální 22–42 cm	CC-univerzální 22–42 cm		
Volitelná manžeta CS – „dětská“ (17–22 cm)	–	–	☺	☺	☺	–	–		
Volitelná manžeta CL1– silná paže (32–42 cm)	☺	☺	–	☺	☺	–	–		