

JC-330 Obličejová parní sauna

NÁVOD K POUŽITÍ: Děkujeme za zakoupení výrobku JC-330 Obličejová parní sauna společnosti JOYCARE. Pro správné použití si prosím pečlivě přečtěte následující instrukce.

INSTRUKCE PRO KOREKTNÍ POUŽITÍ

Toto zařízení je určeno pouze pro použití na lidský obličej. Používání obličejové sauny tvoří optimální základ pro kosmetickou péči o obličej. Pokožka Vašeho obličeje bude dobře připravena pro další ošetření, jako je např. hloubkové čištění, hydratace, aplikace obličejové masky apod. Salóny krásy začínají kosmetickou péči o obličej velice často právě čistící parní saunou. Osvěžující vodní pára podporuje prokrvení pokožky, otevírá póry a tím umožňuje odstranit nečistoty. Tím si vytvoříte výbornou výchozí pozici pro jakýkoli druh péče o obličej. Díky otevřeným póryům se mohou pečující produkty dostat hluboko do pokožky, čímž se zvýší jejich účinnost.

DOBA POUŽITÍ

Doba použití obličejové sauny se liší podle typu pleti. Doporučujeme Vám nepřekračovat následující doporučené doby: V každém případě by obličejová sauna neměla být používána déle než 20 minut denně. Zároveň by neměla být používána častěji než 2 – 3 x týdně.

POUŽITÍ OBLIČEJOVÉ SAUNY

Umístěte zařízení na rovnou, stabilní a suchou plochu. Pomocí odměrky nalijte do zásobníku 30 ml vody. Nesmí však být překročena maximální výška hladiny. Nikdy nádržku neplňte tekoucí vodou přímo z kohoutku, vždycky použijte přiloženou odměrku. Nikdy nepoužívejte oleje, bylinky nebo další aromatické látky namísto vody, vždy používejte jen dané množství vody.

Kabel úplně odmotejte. Zastrčte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout.

VAROVÁNÍ

Nemějte obličej příliš blízko masce, protože silná vodní pára by mohla způsobit spáleniny! Chcete-li proceduru ukončit, nebo jestliže se voda již vypařila, stiskněte spínač do pozice vypnout (I/O - off). Po ukončení procedury obličej opláchněte studenou vodou. Nakonec naneste ošetřující krém nebo pleťovou masku. Díky otevřeným póryům se účinné látky z ošetřujících přípravků dostanou hluboko do pokožky. Obličejovou masku nepoužívejte déle než 20 minut denně. Doporučujeme 2 – 3 ošetření týdně.

ÚDRŽBA A PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Vždy nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky předtím, než začnete vyprazdňovat nádržku s vodou. Nikdy netahejte za kabel, vždy jen přímo za zástrčku, nikdy to nedělejte s vlhkýma rukama. Počkejte, dokud tekutina v nádržce nevystydně, a pak ji opatrně po straně z odpařovače vylijte. Dávejte pozor, aby se tekutina nedostala do spínače, připojení síťového kabelu ani do spodní části zařízení.

Po každém použití zařízení vyčistěte a pečlivě vysušte, abyste zabránili usazení zbytků nečistot. Tak zajistíte optimální výkonnost a dlouhou životnost Vaší obličejové sauny. Předtím, než zařízení znovu použijete, nechte ho kompletně vychladnout.

NIKDY SPODEK ZAŘÍZENÍ NENORTE DO VODY, TÍM BY SE ZAŘÍZENÍ ZNIČILO. Nepoužívejte žádné kartáče, práškové čističe nebo chemické čisticí prostředky. Vyprázdněte nádržku na vodu a pečlivě ji vysušte měkkým hadříkem. Základní jednotku zařízení čistěte jen lehce navlhčeným hadříkem a také ji pečlivě vysušte. Nikdy se nepokoušejte zařízení sami opravit. Jestliže během provozu zařízení zpozorujete nepravidelnosti, obraťte se vždy na autorizovaný zákaznický servis.

TECHNICKÁ DATA

Nástavec na obličej

Spínač

Odměrka



POPIS PŘÍSTROJE

Výkon 80 – 100 W

Příkon: 110 – 240V 50/60Hz

Rezistence PTC

Váha přístroje: 0,616 kg

Obsah balení: přístroj, nástavec na obličej, odměrka

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům než k těm, které jsou popsány v tomto návodu. Každé jiné použití platí jako nevhodné a proto nebezpečné. Toto zařízení není vhodné k živnostenským účelům a proto ani pro použití v lékařské oblasti. Používejte tento přístroj výhradně v domácí soukromé sféře. Nepoužívejte přístroj v případě, jestliže trpíte následujícími nemocemi: onemocnění srdce, zarudlá pokožka, záněty, otoky v obličejové oblasti, citlivá místa na kůži, diabetes, otevřená zranění, spáleniny, ekzémy nebo lupénka. Během těhotenství nebo při zdravotních obtížích se před použitím zařízení poraďte se svým lékařem. Jestliže máte ohledně Vašeho zdravotního stavu pochybnosti, v každém případě se před použitím výrobku poraďte se svým lékařem. Předtím, než zařízení zapojíte do elektrické sítě, ujistěte se, že místní síťové napětí souhlasí s tím, které je uvedené na přístroji. Před použitím zařízení se ujistěte, že je neporušené a nemá žádná viditelná poškození. Jestliže máte jakoukoli pochybnost, zařízení nepoužívejte a obraťte se na autorizovaný servis. Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jestliže zařízení nepoužíváte, předtím, než ho budete čistit nebo jestliže najdete závadu. Předtím než zástrčku vytáhněte, zařízení vypněte. Vždy tahejte přímo za zástrčku, nikdy za kabel. Zařízení nikdy nenechávejte v přítomnosti dětí bez dozoru. Uchovávejte přístroj bezpečně mimo dosah dětí. Nikdy zařízení nepoužívejte během koupání nebo sprchování. Neskladujte a nepoužívejte zařízení na místech, ze kterých by mohlo lehce spadnout do umyvadla nebo vany. Uchovávejte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, od přímého slunečního záření, vlhkosti a ostrých předmětů.

Kabel nikdy neomotávejte kolem přístroje. Přístroj i kabel nenechávejte v blízkosti nebo na horkých plochách. Nikdy zařízení nenechávejte na ploše, která je ve styku s vodou! Jestliže zařízení nedopatřením přijde do styku s vodou, okamžitě ho odpojte od elektrické sítě. **JESTLIŽE PŘÍSTROJ SPADNE DO VODY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE HO NEPOKOUŠEJTE VYTÁHNOUT.**

Nepoužívejte přístroj ve spánku, ani jestliže jste hodně unavení. Nikdy zařízení nepoužívejte ani neskladujte pod dekou, polštářem nebo ručníkem, protože hrozí nebezpečí přehřátí, které může vést k požáru a/nebo k elektrickému šoku. Nikdy se zařízení nepokoušejte sami opravit, vždy se obraťte na autorizovaný zákaznický servis. Zařízení nepoužívejte zároveň s aerosolovým inhalačním zařízením ani zároveň s jiným zařízením, které v místnosti rozptyluje kyslík. Nestrkejte do štěrbin a otvorů zařízení žádné předměty. Nezakrývejte vzduchové ventily.

Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností, resp. s nedostatkem znalostí. Používat výrobek takové osoby mohou pouze v přítomnosti někoho, kdo je zodpovědný za jejich bezpečnost nebo jim dává instrukce k bezpečnému používání výrobku. Děti musí být pod dozorem, aby si s výrobkem nehrály.

Jestliže dojde k poškození kabelu, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho technickou zákaznickou podporou resp. osobou s odpovídající kvalifikací, aby nevzniklo žádné nebezpečí. Jestliže používáte zařízení v koupelně, po použití ho odpojte od elektrické sítě, protože blízkost vody může představovat zdroj nebezpečí, i když je zařízení vypnuté. Používejte zařízení výhradně s oběma nasazovacími maskami na obličej a nos. Jestliže během používání na přístroji zjistíte závadu, okamžitě ho vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nemějte obličej v bezprostřední blízkosti masky, protože horká vodní pára by mohla způsobit spáleniny. Během používání mějte zavřené oči a chraňte případná citlivá místa pokožky před příliš velkým horkem. Nepoužívejte zařízení déle než 20 minut. Používání přerušete také v případě, jestliže ucítíte bolest nebo se nebudete cítit dobře, a kontaktujte Vašeho lékaře. Během provozu zařízení nevyměňujte příslušenství, neboť při vylití horké tekutiny může dojít k popálení. **Pozor: zařízení se samo nevypne, ani když už se všechna voda ze zásobníku odpaří.**

Jestliže přístroj nedopatřením spadne do vody, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Předtím, než budete zařízení opět používat, nechte ho přezkoušet kvalifikovaným elektrotechnikem. Zařízení produkuje páru (a má k dispozici tepelný zdroj). Kdo je proto méně citlivý na horko, měl by být obzvláště opatrný. Vždy předtím, než naplníte zásobník vodou, odpojte přístroj od elektrické sítě. Nikdy nepřekračujte doporučený limit.



Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.



Třída II. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem.



Tento výrobek je vyroben v souladu se všemi platnými evropskými směrnici.



— Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení)

Tento výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu. Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se řiďte pokyny pro likvidaci přístroje.

Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit bez předchozího upozornění. **Vyrobena v P.R.C.** Distribuováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.p.A., Via Fabio Massimo 45, 60131, Řím.

Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz